



MONTAGEHANDLEIDING

VOORZETHOR

Voor montage: Neem de voorzethor voorzichtig uit de verpakking en controleer deze meteen op eventuele fouten en ernstige beschadigingen.

- 1 Bij het plaatsen van de draainokken dient u de buitenzijden van de hor aan te geven op de plaats waar u de hor wilt monteren. (afb. 1).
- 2 Markeer de buitenzijde van de hor.
- 3 Monteer nu de draainokken tegen de muur of het kozijn d.m.v. de bijgeleverde schroeven (afb. 2).
- 4 Plaats de hor tegen de muur of het kozijn en draai de nokken zodanig dat de hor vastgeklemd zit achter de draainokken.
- 5 Indien de hor iets breder of hoger dient te zijn, kunt u met een kunststof hamer (afb. 3 & 4) voorzichtig op de vlakke buitenkant van de hor slaan om de hoeken te verschuiven.
Let op! Sla niet op de lip (wanneer aanwezig), dit geeft onherroepelijke schade aan uw hor (afb. 3 & 4).
- 6 U kunt de hor reinigen met een spons en warm water met een niet bijtend of krassend wasmiddel. Het gaasdoek kunt u met een stofzuiger met borstel of een natte doek schoonmaken. Druk daarbij het gaas niet los uit de hor. Dit valt niet onder garantie.



GARANTIE EN ONDERHOUD

VOORZETHOR

- 7 U krijgt standaard 5 jaar garantie op fabrieksfouten en op het frame en 1 jaar op het gaasdoek. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nevenkosten of schades die voortvloeien uit garantieclaims.
- 8 Uw voorzethor is voorzien van een coating op kleur. Helaas kunnen wij kleine oneffenheden en krasjes niet voorkomen. Vooral donkere kleuren zijn hier gevoelig voor. Omdat de kleur technisch zilver of geanodiseerd aluminium slechts een laklaag bevat op het aluminium kan het voorkomen dat er strepen op het materiaal zitten onder de laklaag. Dit is de eigenschap van deze kleurafwerking. Bovenstaand valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de voorzethor. Het gaasdoek kan iets los staan (grotere afmetingen), scheef geplaatst zijn, klapperen (grotere afmetingen) of er kunnen kleine kleurverschillen of lijnen in zitten. Dit valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de voorzethor.

Uw hor staat in het midden altijd (vooral bij grotere afmetingen) iets rond als een zandloper. Dit komt doordat het gaas opgespannen moet worden. In geval van horren die voorzien zijn van pollengaas kan het voorkomen dat het gaas niet geheel strak staat. Dit komt omdat pollengaas zeer flexibel en glad is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gaas iets gaat kruipen en trekken. Vooral bij zwart pollengaas valt dit erg op. Dit is niet van invloed op de kwaliteit en functionaliteit van de hor of het gaasdoek. Omdat pollengaas vaak gevouwen op de rol zit kan het een keer voorkomen dat er een vouw zichtbaar is. Deze trekt er na verloop van tijd automatisch uit door de op spanning van het pollengaas. Voorzethorren krijgen na 140cm hoogte of breedte een tussenstijl toegepast.

Het kan voorkomen dat de lippen op de hoeken iets verbogen zijn door verkeerd plaatsen of transporteren. Vooral bij de producten met lip komt dit regelmatig voor. Doordat de lip dusdanig dun is kunnen wij dit niet altijd voorkomen. U kunt de punten gewoon recht buigen. Wij streven er na om u een perfect product te leveren. Het kan altijd een keer voorkomen dat er iets fout gaat bij de productie of het vervoer. Controleer aub zorgvuldig de juiste maten die u heeft opgegeven en bovenstaande opmerkingen voordat u contact opneemt. Door zaagverlies kan er een +- 2mm maatverschil ontstaan. Door de speling die wij hanteren zal de hor vrijwel altijd passen.

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER

MET UW HORPRODUCT